

COMPRENDRE LES DIFFÉRENTES APPELLATIONS

DE NOTRE RÉFÉRENCEMENT SYSTÈME :

EXEMPLE :

NOMBRE DE CHAMBRE(S) À COUCHER
(1 À 6 OU 3240L)

**NOUVELLES CERTIFICATIONS
SYSTEM O))**

TYPE DE SYSTÈME

SDI SYSTÈME DE DISTRIBUTION ET D'INFILTRATION

ICR INSTALLATION CONVENTIONNELLE REPENSÉE

TSA TRAITEMENT SECONDAIRE AVANCÉ

TSAT TRAITEMENT SECONDAIRE AVANCÉ EN TRANCHÉE

TT TRAITEMENT TERTIAIRE EN DÉSINFECTION UV

TYPE DE CONFIGURATION

(Nombre de conduites x rangées) A, B, C, D...

DISTRIBUTION

60 GRAVITAIRE (60 cm DE SABLE FILTRANT SOUS LES CONDUITES)

35 SDSFP (35 cm DE SABLE FILTRANT SOUS LES CONDUITES)

→ SYSTÈME DE DISTRUBUTION SOUS FAIBLE PRESSION (POMPÉ)

TYPE DE SOL

P PERMÉABLE

TP TRÈS PERMÉABLE

PPM PEU PERMÉABLE MINIMISÉ

PPG PEU PERMÉABLE AVEC GRAVIER

ZC IMPERMÉABLE AVEC ZONE DE COLLECTE
(SYSTÈME ÉTANCHE)

O - TSA 3 C - P - 60

NB : il est très important de faire la différence entre cette appellation de référéncement système utile pour le bon de relâche, les plans types, nos tableaux de dimensions et l'appellation de nos modèles au certificat de conformité du BNQ.